



GUIDE TECHNIQUE

Guide I/O

Caractéristiques et guide opérationnel

www.proloncontrols.com | info@proloncontrols.com
17 510, rue Charles, Suite 100, Mirabel, QC, J7J 1X9




Table des matières

PL-VC2000(-PI) (VAV).....	3
PL-C1000-VAV	4
PL-T1100 (Thermostat).....	5
PL-T1000 (Sonde numérique).....	6
PL-T500 / PL-T200 (Sonde numérique).....	6
PL-M2000-RTU/RTUS (Climatiseur maître ou zone).....	7
PL-C1000-RTU/RTUS (Climatiseur maître ou zone).....	8
PL-M2000-HP/HPS (Thermopompe maître ou zone).....	9
PL-C1000-HP/HPS (Thermopompe maître ou zone).....	10
PL-M2000-BLR (Chaudière modulante).....	11
PL-M2000-BLR (Chaudière par étape).....	12
PL-C1000-BLR (Chaudière modulante).....	13
PL-C1000-BLR (Chaudière par étapes).....	14
PL-M2000-MUA (Unité d'apport en air frais).....	15
PL-C1000-HU (Humidification).....	16
PL-C1000-WLC (Boucle d'eau mitigée).....	17
PL-M2000-FLX (Régulateur FlexIO).....	18
PL-C1000-FLX (Régulateur FlexIO).....	19
PL-M2000-CHL (Régulateur de refroidisseur).....	20
PL-C1000-CHL (Régulateur de refroidisseur).....	21



PL-VC2000(-PI) (VAV)




INFORMATIONS REÇUES DU RÉSEAU

M2000-RTU M2000-HP C1000-RTU C1000-HP	Température d'air d'alimentation	M2000-HYD	Occupation
	Occupation		Valeur mathématique
	Valeur mathématique		Température extérieure
	Température extérieure		Contournement du volet
	Contournement du volet		SD/SA contournement basé sur la température extérieure (optionnel)
	SD/SA désactivée lors du réchauffage matinal (optionnel)		
NC2000	Occupation (optionnel)	T1000 T500 T200	Température de la zone
	Température extérieure (optionnel)		Point de consigne
			Contournement innocupé
			Température du plancher chauffant (optionnel, T1000 seulement)



PL-C1000-VAV




INFORMATIONS REÇUES DU RÉSEAU

M2000-RTU M2000-HP C1000-RTU C1000-HP	Température d'air d'alimentation	M2000-HYD	Occupation
	Occupation		Valeur mathématique
	Valeur mathématique		Température extérieure
	Température extérieure		Contournement du volet
	Contournement du volet		Sorties 3/4/5 contournée basée sur la température extérieure (optionnel)
	Sorties 3/4/5 désactivée lors du réchauffage matinal (optionnel)		
NC2000	Occupation (optionnel)	T1000 T500 T200	Température de la zone
	Température extérieure (optionnel)		Point de consigne
			Contournement innocupé
			Température du plancher chauffant (optionnel, T1000 seulement)



PL-T1100 (Thermostat)




INFORMATIONS REÇUES DU RÉSEAU


M2000-RTU M2000-HP C1000-RTU C1000-HP		M2000-HYD	
	Occupation		Occupation
	Valeur mathématique		Valeur mathématique
	Température extérieure		Température extérieure
	SD/SA désactivée lors du réchauffage matinal (optionnel)		SD/SA contournement basé sur la température extérieure (optionnel)
	SD/SA contournement basé sur la température extérieure (optionnel)		
NC2000			
	Occupation (optionnel)		
	Température extérieure (optionnel)		



PL-T1000 (Sonde numérique)





PL-T500 / PL-T200 (Sonde numérique)







PL-M2000-RTU/RTUS (Climatiseur maitre ou zone)






PL-C1000-RTU/RTUS (Climatiseur maître ou zone)







PL-M2000-HP/HPS (Thermopompe maitre ou zone)



INFORMATIONS REÇUES DU RÉSEAU (PL-M2000-HP)





INFORMATIONS REÇUES DU RÉSEAU (PL-M2000-HPS)






PL-C1000-HP/HPS (Thermopompe maitre ou zone)





PL-M2000-BLR (Chaudière modulante)




INFORMATIONS REÇUES DU RÉSEAU


M2000-RTU M2000-HP M2000-HYD C1000-RTU C1000-HP	Occupation	NC2000	Occupation (optionnel)
	Valeur mathématique		Température extérieure (optionnel)
	Température extérieure		



PL-M2000-BLR (Chaudière par étape)





INFORMATIONS REÇUES DU RÉSEAU







PL-C1000-BLR (Chaudière modulante)






PL-C1000-BLR (Chaudière par étapes)






PL-M2000-MUA (Unité d'apport en air frais)




INFORMATIONS REÇUES DU RÉSEAU






PL-C1000-HU (Humidification)




INFORMATIONS REÇUES DU RÉSEAU






PL-C1000-WLC (Boucle d'eau mitigée)





PL-M2000-FLX (Régulateur FlexIO)




INFORMATIONS REÇUES DU RÉSEAU


M2000-RTU M2000-HP M2000-HYD C1000-RTU C1000-HP	Température extérieure	NC2000	Température extérieure (optionnel)
	Occupation		9 horaires différents (optionnel)
	Température d'air d'alimentation		
	Valeur mathématique		
	État du ventilateur		



PL-C1000-FLX (Régulateur FlexIO)




INFORMATIONS REÇUES DU RÉSEAU





PL-M2000-CHL (Régulateur de refroidisseur)





INFORMATIONS REÇUES DU RÉSEAU

M2000-RTU M2000-HP M2000-HYD C1000-RTU C1000-HP	Occupation	NC2000	Occupation (optionnel)
	Valeur mathématique		Température extérieure (optionnel)
	Température extérieure		



PL-C1000-CHL (Régulateur de refroidisseur)



REV. 7.3.0

PL-HRDW-I/O-FR

© Copyright 2020 Proton. tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée ou reproduite par quelque moyen que ce soit, ou traduite dans une autre langue sans le consentement écrit préalable de Proton. Toutes les spécifications sont nominales et peuvent changer à mesure que des améliorations de conception sont introduites. Proton ne sera pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise application ou d'une mauvaise utilisation de ses produits. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.